

## Sauna-parozábrana opak. dotaz

Vložil Anonymous - 30/11/2005 00:11

---

Je potřeba při použití Al folie a vaty při vestavbě sauny do obezděného prostoru ponechat mezi venkovní zdi a vatou vzduchovou mezeru ? Jak nejlépe ukončit parozábranu u podlahy ? Jak je balená samolep. Al páska ?

Děkuji. M.Kárych,

=====

## Re: Sauna-parozábrana opak. dotaz

Vložil Pavel Dostál - 30/11/2005 15:54

---

Dobrý den. V různých zdrojích se uvádí různé informace. Dříve se spíš dělala i vzduchová mezera ale spíše hned za palubkami a to spíše z důvodů větší absorpce palubek díky zvýšení povrchu dřeva.

Vy ale spíše máte na mysli ohledně správnosti dát vatu přímo na zeď.

Pokud vím tak se v současné době vata dává přímo na omítku, ale jen za předpokladu, že zeď je sama o sobě dostatečně izolována bez tepelného mostu. Navíc zeď by měla být naprosto suchá.

Pokud je zeď vlhká určitě doporučuji stěnu odsadit a zabezpečit větrání. Nejlepší by bylo vatu ještě oddělit ode zdi třeba staršími palubkami apod.

Co se týče parozábrany, tak ta se u podlahy ukončuje současně s palubkami, které jsou přimontovány (přistřeleny) na vodorovné hranoly.

=====

## Re: Sauna-parozábrana opak. dotaz

Vložil Pavel Dostál - 30/11/2005 15:55

---

Páska je balená většinou po 50m běžných.

=====