

## krbová obezdívka svépomocí

Vložil Anonymous - 16/01/2008 08:07

---

Dobrý den chci se zeptat jestli když si obezdívám krb spodek z ytong, střed superizol a vzdušník nad vložkou?..... :? ? : může být z nehořlavého sádrokartonu nebo musí být ze superizolu ? a čím mám zaizolovat kebel od vložky k čerpadlu aby se neroztekla 8)

=====

## Re: krbová obezdívka svépomocí

Vložil Pavel Dostál - 16/01/2008 08:15

---

Dobrý den, řekl bych, že na spodek se itong použít dá, zevnitř bych jej přestěrkoval lepidlem.

Na střed a vršek bych již určitě použil něco co odolává teplotě, buď zmiňovaný superizol, nebo podobný materiál. Osobně bych tam sádrokarton nedával, protože jej musíte k něčemu připevnit (konstrukční profily ? pod sádrokarton) a ty se mohou roztahovat jinak než samotný sádrokarton a pak to může celé praskat.

Co se týká kabelu, tak nevím, jestli již je čerpadlo osazeno svým kabelem, ale existují i kabely do vyšších teplot, jako např. do sauny. Nicméně řešení by měl navrhnout dodavatel čerpadla, osobně bych jej dal úplně mimo rizikovou zónu. Záleží na konstrukci celého zařízení. Také existují kovové chráničky, ale i ty nemusí zabránit nejhoršímu.

=====