

## **věněc**

Vložil r.vosyka - 01/08/2011 10:16

---

Dobrý den

Mohl bych se zeptat jak udělat správně betonový věněc aby když budou uchytávat fólii, aby zbytečně nevrátili do železa. (jedná se mi kam umístit roxory kolik od stěny)

Děkuji

=====

## **Re: věněc**

Vložil Pavel Dostál - 01/08/2011 10:23

---

Dobrý den, každá firma to může mít jinak. My používáme 6-ky hmoždinky, tedy cca. 3cm dlouhé.

Půdorysně se většinou vrtají 2-3 cm od kraje.

Když dáte pruty 3,5-4cm pod okraj, tak neuděláte chybu. Záleží na věnci, aby se to tam vlezlo, pokud je vyšší, tak problém nebude. Pokud je jen např. 5cm, tak bych použil tenčí výztuž a dal ji více ke kraji a zbytek na druhý okraj.

=====

## **Re: věněc**

Vložil r.vosyka - 08/09/2011 10:09

---

Dobrý den

Kolem bazénu plánuji beton a dát na to dlažbu. Je lepší to vybetonovat s věncem najednou a provázat to do sebe nebo to udělat samostatně

díky

=====

## **Re: věněc**

Vložil Pavel Dostál - 12/09/2011 13:24

---

Dobrý den, omlouvám se za zpoždění odpovědi.

Osobně bych to udělal podle toho jakou dlažbu tam chcete. Pokud keramickou od bazénu v jedné rovině, tak asi bych betonoval současně, případně nejdřív věněc a pak pořádně zhutnil okolí a spojil to výztuží, např. navrtáním zboku, nebo nechal vytaženou výztuž. Je tam nebezpečí, že to praskne, proto to uhuštění a spojení karisítí nebo roxory.

U obruby pískovce, tam buď stejně, nebo dodatečně, protože samotný pískovec je nalepen na věnci a

spára pod ním (resp. mezi ním a dlažbou kterou dorazíte k věnci z botku) je přirozená dilatace a ikdyž hrozí menší sednutí, tak to tak nevadí.

Největší problém vidím v uhuštění. Přestože to pořádně zhutníte, tak po zimě to většinou tak jak tak sedne, dokonce i po několika letech. Buď tu díru přemostit a vynést to z věnce (na jedné straně) a rostlé zemině (na druhé), nebo počkat s betonováním aspoň přes zimu.

=====