Azurodeluxe odvodnění

Vložil Anonymous - 08/06/2009 20:26

Dobrý den, koupili jsme si bazen azuro deluxe a začali kopat jámu, máme na zahradě svah, takže to byla docela práce a jednou jsme kopli a najednou pramen vody. No prostě smůla. Nevíme co tedka dělat, jinou možnost umístění nemáme, šlo by to nějak odvodnit? A umístit na beton? Děkuji za každou radu Anežka S. :?

==========

Re: Azurodeluxe odvodnění

Vložil Pavel Dostál - 09/06/2009 08:23

Dobrý den,

pokud té vody není moc, tak bych v místě pramenu vykopal drážku hlubokou 70cm do ní nasypal štěrk a písek a drenážní hadici a odvodnil mimo bazén. Ve svahu by to neměl být takový problém. Tedy pokud svah pokračuje dál.

Betonovou desku bych pak podsypal štěrkem cca. 20cm.

==========

Re: Azurodeluxe odvodnění

Vložil Anonymous - 09/06/2009 23:43

Děkuji moc za pomoc, a tedy na drenážní hadici nasypat písek a štěrk, někdo doporučoval obalit ještě geotextilii hadici, ale netuším.

==========

Re: Azurodeluxe odvodnění

Vložil Pavel Dostál - 10/06/2009 08:05

Dobrý den, ano tak nějak.
Co se týká geotextílie, tak jsem to neviděl, ale asi má pravděpodobně zabránit zanášení drenážky, protože je jemnější než otvory v drenážce. Problém by s ní teoreticky mohl nastat, že se zvenku zanese bahnem a pak bude málo propustná.

==========

Re: Azurodeluxe odvodnění

Vložil Anonymous - 10/06/2009 12:16

Aha, takže až tohle budeme mít, tak 20 cm štěrku, na to beton, textilii a hotovo?

==========

Re: Azurodeluxe odvodnění

Vložil Pavel Dostál - 10/06/2009 15:49

_____

20 cm stěrku? a na to beton? Jakou stěrku?

Na zhutněný štěrk se dává 2-5cm betonové mazaniny (prostý beton) a na to ŽB 15-20cm. Ale záleží na místních podmínkách.

==========