

## Umístění protiproudu a trysek

Vložil Anonymous - 27/11/2008 18:24

---

dobry večer

plánujeme na jaře začít stavbu bazénu. Bazén by měl být zhruba 8x4 obdélníkového tvaru. Schodiště by mělo být z boku. Také obdélníkové. Chtěl bych se poradit kam umístit protiproud a kam trysky. Jak velká by měla být šachta protiproudu.

Děkuji za radu.

Petr

=====

## Re: Umístění protiproudu a trysek

Vložil Pavel Dostál - 28/11/2008 10:01

---

Dobrý den. Standardně se protiproud umísťuje naproti schodišti. Tedy pokud je schodiště na kratší straně. Trysky se pak dají symetricky vedle protiproudu do čtvrtin šířky. Skimmer se může dát i do schodů, pokud jsou výšky 30cm. Pokud jsou schody výšky menší jak 30cm, tak se mohou dát skimmery 2 symetricky vedle schodů.

Dva skimmery je možné také dát vedle protiproudu a trysky na opačnou stranu vedle schodů.

Někdy se z konstrukčních a finančních důvodů dá jen jeden skimmer na jednu stranu protiproudu.

Velikost šachty protiproudu by měla být dle druhu o š. min. 1,1m a délce (kolmice na bazén) min. 1,3m, hloubka pak min. 1,2m.

Šachtu doporučujeme provést ale větší z důvodů oprav, montáže, údržby atd.

=====